

ВНИМАНИЕ!

Внешний блок кондиционера установить по уровню.
В случае необходимости использовать проставки.

